

Подготовка модели к экспорту для ModelExporter

1. Общая информация

Для корректной работы плагина *ModelExporter* необходимо выполнять следующие условия:

1. К моменту запуска плагина все модели должны быть засинхронизированы с последними изменениями. Время запуска плагина на конкретном объекте необходимо уточнять у BIM-координатора объекта;

2. Все элементы моделей должны быть расположены в корректных рабочих наборах, например:

- Все элементы моделей АР должны быть расположены в рабочих наборах с шифром «(10)_»;
- Все элементы моделей КР должны быть расположены в рабочих наборах с шифром «(20)_»;
- Все элементы моделей ИОС должны быть расположены в рабочих наборах с шифром «(30)_»;
- Все связные файлы (как тип, так и экземпляр связи) должны быть расположены в рабочих наборах с шифром «(96)_»;
- Все отверстия должны быть расположены в рабочих наборах с шифром «(30)_», в зависимости от дисциплины (АР, КР, ИОС);
- Все уровни должны быть расположены в рабочих наборах с шифром «(99)_», в зависимости от дисциплины (АР, КР и т.д.).