

Разделить пол плитку

1. Общая информация

Кнопка «Разделить пол/плитку» расположена на вкладке MARKS-ОБЩ.




Рисунок 1

Плагин позволяет в два клика разбить на отдельные элементы плиты или полы, замоделированные в составе одного перекрытия.

2. Разделение плиты

Новые элементы наследуют все свойства исходного перекрытия – типоразмер, параметры экземпляра.




Рисунок 2

Примечание: на данный момент все аннотационные обозначения на виде автоматически *не перепривязываются* к новым элементам и будут удалены, когда пользователь удалит исходную плиту.

Функция обрабатывает для следующих категорий:

Перекрытия (несущие и не несущие)

Фундаментные плиты

Чтобы разделить элемент на отдельные части нажмите кнопку «*Разделить пол/плиту*», выберите элемент (или несколько элементов при необходимости), далее нажмите «*Готово*» на панели управления в верхней левой части экрана:




Рисунок 3

Revit выдаст предупреждение – жмите ОК. Оно связано с тем, что исходный элемент (плита до разделения) не удаляется автоматически, и элементы модели дублируют друг друга.




Рисунок 4

В конце программа выдаст сообщение, сколько новых элементов получено после разделения, а также напоминание о том, что *исходный элемент удалите вручную*.




Рисунок 5