

1. Расположение инструментов пакетного соединения и отсоединения геометрии

Кнопки для автоматического соединения/отсоединения геометрии расположены на вкладке «MARKS-KP». (см. [Рисунок 2](#))




Рисунок 1