

3. Работа с мастер-проектом

Проектировщики должны работать исключительно в сопряженных проектах и отправлять изменения в мастер-проект.

Каждый проектировщик работает в своей папке согласно структуре проекта.

В мастер-проект отправляются модели, которые содержат в себе проектные решения. Модели, которые сделаны «Для себя» в качестве вспомогательных, в мастер-проект не отправляются.

Мастер-проект создается в месте хранения рабочих моделей в папке проекта: *3.4 BIM - Координация\03. Ресурсы\УДС\CAD данные*

Пример:

Z:\work\001 ОБЪЕКТЫ\2024\048. ДК ДНС Щукино\3.4 BIM - Координация\03. Ресурсы\УДС\CAD данные\Robur