

# Создание площадок

## 1. Загрузите модель в координационный файл и назначьте площадку

Откройте координационный файл. Необходимо загрузить связь перейдя по пути «*Вставить*» - «*Связь Revit*» (см. [Рисунок 1](#)).




Рисунок 1 – Вставить связь rvt

Рекомендуется использовать данные параметры вставки (см. [Рисунок 2](#)).





Рисунок 2 – Параметры вставки связи

Модель вставится, совместив начала координат файла и связанной модели (см. [Рисунок 3](#)).



## 2. Разместите модель на нужное вам место

1. Используйте инструменты «Перенести», «Повернуть», «Выровнять» (см. [Рисунок 4](#)).




Рисунок 4 – Корректировка положения связи

## 3. Опубликуйте общую площадку

1. Для того, чтобы опубликовать общую площадку необходимо выбрать связь и в параметрах экземпляра нажать на параметр «Общая площадка» (см. [Рисунок 5](#)).




Рисунок 5 – Общая площадка

2. В выпадающем окне нажмите «Изменить» (см. [Рисунок 6](#)).




Рисунок 6 – Записываем площадку в связь

3. Далее переименуйте площадку и нажмите «OK» (см. [Рисунок 7](#)).

Наименование площадки модели должно соответствовать наименованию координационного файла.





Рисунок 7 – Переименуем площадку

Готово. Вы создали первую площадку.

## 4. Скопируйте файл во второе положение согласно ГП

1. Используя инструменты перемещения и поворота, разместите файл во второе положение (см. [Рисунок 8](#)).



## 5. Опубликуйте вторую общую площадку

1. Для того, чтобы опубликовать общую площадку необходимо выбрать связь и в параметрах экземпляра нажать на параметр «Общая площадка» (см. [Рисунок 9](#)).




Рисунок 9 – Общая площадка для скопированной связи

В выпадающем окне нажмите «Изменить» (см. [Рисунок 10](#)).




Рисунок 10 – Изменяем площадку

Далее скопируйте площадку и нажмите «OK» (см. [Рисунок 11-12](#)).

Наименование площадки модели должно соответствовать наименованию координационного файла.





Рисунок 11 – Копирование общей площадки





## 7. Вставка с выбором площадки

Необходимо загрузить связь перейдя по пути «Вставить» - «Связь Revit» (см. [Рисунок 15](#)).




Рисунок 15 – Вставить связь rvt

Необходимо использовать данные параметры вставки (см. [Рисунок 16](#)).

Имя файла:	Модель.rvt	▼
Тип файлов:	RVT-файлы (*.rvt)	▼
Размещение:	Авто - По общим координатам	▼

Рисунок 16 – Параметры вставки связи

При вставке во всплывающем окне выберите площадку, по которой вы хотите произвести вставку модели и нажмите «OK» (см. [Рисунок 17](#)).




Рисунок 17 – Выбор общей площадки